

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ

Έκδοση : 2020



Νέας Ιωνίας 14-16,  
7101 Βιομ. Περιοχή Αραδίππου  
Τ.Κ 42068, 6530-Λάρνακα,  
Τηλ: 70003553, +357 24813481, Φαξ: +357 24813479  
[www.bautech.com.cy](http://www.bautech.com.cy)



Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης ειδικής σύστασης ( για τοίχο και πάτωμα ) **GRANITO FIX FS-4** της **VIODOM**



Σφραγιστικό αντιμυχλικό σιλικονομάστιχο **OTTOSEAL S100** της **OTTOCHEMIE**. Σε περίπτωση πέτρας, μαρμάρου ή γρανίτη σφραγίζουμε με **S70**



Στεγανωτικό πανί επιφανειών και γωνιών δαπέδου με τοιχοποιία **KOBAU SD60** της **VIODOM**.



**SUPER FLEX SP-30** της **VIODOM**. Εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαστική κόλλα πλακιδίων. Παρέχει υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και υδατοαπόθεση



Τσιμεντοειδές μόνωση η οποία περιέχει το κόνιαμα στεγανοποίησης **SEAL STEG SL42** της **VIODOM** αναμειγμένο με το ρητινούχο βελτιωτικό γαλάκτωμα **BIO ACRYL B13** της **VIODOM**.



## Διαδικασία εφαρμογής

### • Προετοιμασία υποστρώματος

Για να ξεκινήσουμε με την εφαρμογή των πλακιδίων και της ντουζιέρας καθαρίζουμε το χώρο από τις σκόνες και πιθανές ακαθαρσίες, λίπη κλπ. Και βουρτσίζουμε 1-2 χέρια σταυρωτά με **BIO ACRYL B-13 της VIODOM** για να ενισχύσουμε όπου και αν υπάρχει αδύνατο (σαθρό) υπόστρωμα.

### • Στάδιο 1

#### Υγρομόνωση:

Κονίαμα **SEAL STEG SL42** αναμειγμένο με **BIO ACRYL B-13 της VIODOM** το οποίο απλώνουμε με βούρτσα σε δύο στρώσεις σταυρωτά. Εφαρμόζεται σε όλο το πάτωμα και γύρω στα 30εκ ύψος στον τοίχο. Αν είναι επιθυμητό μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλη την τοιχοποιία.

### • Στάδιο 2

Για τις συνδέσεις (γωνίες) της τοιχοποιίας και του δαπέδου και κάτω από την ντουζιέρα χρησιμοποιείται το στεγανωτικό πανί **KOBAU FLEX SD60 της KOBAU**. Εφαρμόζεται με λεπτή στρώση κόλλας **SUPER FLEX SP-30 της VIODOM** πάνω από την υγρομόνωση και πάνω του θα εφαρμοσθούν τα πλακίδια πατώματος και τοίχου. Για την αποχέτευση της ντουζιέρας χρησιμοποιείται το σφραγιστικό κολάρο **OTTOFLEX OFS/OFDM της OTTOCHEMIE**. \*\*\*\*

### • Στάδιο 3

Απλώνουμε κόλλα **SUPER FLEX SP-30 της VIODOM** με ψηλή οδοντωτή μύστρα για το πλακάκι τοίχου και πατώματος. Αφού τοποθετήσουμε φροντίζουμε το θέμα του αρμού και της επιπεδότητας.

### • Στάδιο 4

Αρμολογούμε με τσιμεντοειδή αρμό **GRANITO FS-4 της VIODOM**.

### • Στάδιο 5

Σφραγίζουμε με αντιμυχλικό σιλικονομάστιχο **OTTOSEAL S100 της OTTOCHEMIE** (διατίθεται σε διάφορα χρώματα) χρησιμοποιώντας το αστάρι **OTTOPRIMER X-PR 1216 250ml της OTTOCHEMIE**, τις σπάτουλες για σχηματισμό αρμών **OTTO-FUGENBOY Y-ZUB της OTTOCHEMIE** και το υγρό-λειαντικό **OTTO SMOOTHING X-GL της OTTOCHEMIE** για πιο εύκολη και καθαρή διάπλωση της σιλικόνης. Οι σφραγίσεις γίνονται περιμετρικά της ντουζιέρας όπως και της μπανιέρας. Όπου υπάρχει μάρμαρο, πέτρα ή γρανίτης χρησιμοποιείται η **OTTOSEAL S70 310ml της OTTOCHEMIE** με λειαντικό **OTTO SMOOTHING X-GLM της OTTOCHEMIE** η οποία δεν λαδώνει, (βλέπε σύστημα εφαρμογής)

\*\*\*\* στεγανωτικό κολάρο (κάτω και άνω μέρος) αποχέτευσης ντουζιέρας ή και νιπτήρα **OTTOFLEX OFS/OFDM της OTTOCHEMIE**.

